



1. OBJETIVO

Visualizar as configurações da OLT via CLI.

2. REFERÊNCIA / DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Não se aplica.

3. SIGLAS E DEFINIÇÕES

IT	- Instrução de Trabalho
OLT	- Optical Line Terminal

4. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

IP padrão de acesso da OLT: 192.168.1.100

1º Passo - Acessar a OLT via SSH/Telnet ou Serial *login: root* *password: admin.*

OLT_Think> enable

OLT_Think# config

OLT_Think(config)# interface gpon 0/0

OLT_Think(config-interface-gpon-0/0)# show ont info (Qual porta pon deseja visualizar) all

5. CONTROLE DE REVISÃO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	31/05/19

Elaboração	Luiz Eduardo	Visto:
Verificação		Visto:
Aprovação	Magno Nogueira	Visto: