

1. OBJETIVO

Alterar MTU das interfaces PON e Ethernet da OLT.

2. REFERÊNCIA / DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Não se aplica.

3. SIGLAS E DEFINIÇÕES

OLT	- Optical Line Terminal

4. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

Via CLI

Alterar MTU porta PON.

IP de acesso: 192.168.1.100

1º Passo - Acessar a OLT via SSH/Telnet ou Serial *login*: root *password*: admin.

OLT_Think> enable

OLT_Think# config

OLT_Think(config)# interface gpon 0/0 //Selecionar o Slot ID que deseja alterar

OLT_Think(config-interface-gpon-0/0)# frame-max 1 2048 //Selecionar porta PON (1-16) desejada e tamanho da MTU, OBS: MTU pode variar entre 328 – 2048.

OLT_Think(config-interface-gpon-0/0)# exit

OLT_Think(config)# save

Elaboração	Luiz Eduardo	Visto:
Verificação		Visto:
Aprovação	Magno Nogueira	Visto:





Figura 1: Alterar MTU porta PON.

Alterar MTU porta Ethernet.

- OLT_Think> enable
- OLT_Think# config
- OLT_Think(config)# interface ge 0/0

OLT_Think(config-interface-ge-0/0)# frame-max 1 12288 //Selecionar porta Ethernet (1-4) desejada e tamanho da MTU, OBS: MTU pode variar entre 328 – 12288.

- OLT_Think(config-interface-ge-0/0)# exit
- OLT_Think(config)# save



OLT_Think(config)# interface ge 0/0 OLT_Think(config-interface-ge=0/0)# frame-max 1 <328-12288> - Maximum frame size, <U><328-12288> OLT_Think(config-interface-ge=0/0)# frame-max PORT-LIST - Port list, <L><1-4>(e,g,:1, 2-3, 4) OLT_Think(config-interface-ge=0/0)# exit OLT_Think(config)# interface ge 0/0 OLT_Think(config-interface-ge=0/0)# frame-max PORT-LIST - Port list, <L><1-4>(e,g,:1, 2-3, 4) OLT_Think(config-interface-ge=0/0)# frame-max PORT-LIST - Port list, <L><1-4>(e,g,:1, 2-3, 4) OLT_Think(config-interface-ge=0/0)# frame-max 1 <328-12288> - Maximum frame size, <U><328-12288>

Figura 2: Alterar MTU porta Ethernet.

5. CONTROLE DE REVISÃO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	10/01/19