

1. OBJETIVO

Gerenciar OLT pelo Uplink.

2. REFERÊNCIA / DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Não se aplica.

3. SIGLAS E DEFINIÇÕES

IT	- Instrução de Trabalho
OLT	- Optical Line Terminal

4. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

Via CLI

IP de acesso: 192.168.1.100

1º Passo - Acessar a OLT via SSH/Telnet ou Serial *login*: root *password*: admin.

e criar a VLAN que será utilizada.

OLT_Think> enable

OLT_Think# config

OLT_Think(config)# vlan 100 //Criar a VLAN que você irá utilizar

2º Passo – Colocar a porta Ethernet que você irá utilizar no modo TRUNK

OLT_Think(config)# interface ge 0/0

OLT_Think(config-interface-ge-0/0)# vlan mode 1 trunk

OLT_Think(config-interface-ge-0/0)# vlan trunk 1 100

Elaboração	Luiz Eduardo	Visto:
Verificação		Visto:
Aprovação	Magno Nogueira	Visto:



- **3º Passo** Escolher a VLAN utilizada e o IP de acesso.
- OLT_Think(config)# interface vlanif 100 (VLAN Desejada)
- OLT_Think(config-interface-vlanif-100)# ip address 192.168.100.100 24 (IP e Máscara)
- OLT_Think(config-interface-vlanif-100)#exit
- OLT_Think(config)# save



Figura 1: Gerência via Uplink.

5. CONTROLE DE REVISÃO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	10/01/19