

Nacional Guia de atualização do cartão de gerenciamento

- Informações sobre a atualização
 - ✓ Caso tenha alterado os nomes dos clientes, não conseguirá subir o backup da versão anterior;
 - ✓ Não será alterado IP da OLT, o IP para acesso continuará o mesmo;
 - ✓ Recomendamos que a atualização seja local;
 - ✓ A senha de acesso irá mudar Login: tkth Senha: tkth
- Abrir o servidor TFTP e copiar o arquivo de atualização dentro dele.



 Acessar o Telnet do cartão de gerência, para o tutorial utilizamos o software Putty, mas pode utilizar o de sua prefeência.

Real PuTTY Configuration	२ <mark>×</mark>
Category: Category:	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.0.88 Connection type: SSH Serial Other: Telnet Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings OLT GPON cartão de gerencia Delete
Rlogin SUPDUP	Close window on exit: Always Never Only on clean exit
About Help	Open Cancel





^{al} Guia de atualização do cartão de gerenciamento

Digitar os comandos abaixo:

Access Password: admin EPON> enable Enable Password: admin EPON# configure terminal EPON(config)# mngshell Shell Password: bash-3.2# eponshell

國 192.168.0.88 - PuTTY
Linux 2.6.32.71.0.0 (localhost) (08:31 on Friday, 01 January 2021)
ThinK login: root Password: Revision:v7.68 Chassis :TK7000 SN :20210824092

Access Verification/
Access Password:
Enable Password:
EPON# configure terminal
EPON(config) # mngshell
Shell Password: bash-3.2# bash-3.2#

• Neste passo iremos executar os comandos para iniciar a atualização.

bash-3.2# mkdir -p /mnt/tmp bash-3.2# cd /mnt/tmp

- Digitar o comando tftp -r firmware-Chassi-v1.40.bin -g 192.168.0.89, o IP a ser colocado será o mesmo que está configurado na placa de rede do seu PC.
- O comando para descompactar o arquivo tar -xf firmware-Chassi-v1.40.bin





Guia de atualização do cartão de gerenciamento

a contra do operación muntor		Course a trans and		
@ 192.1680.88 - PuTTY		WinAgents IFIP Server Manager -	localhost	
	· ·	Server File Edit View Help		
ThinK login: root Bassword:		1 🐼 💷 🧭 Viewal Folder V	T 👝 🔍 🚸	
Revision:v7.68			G∕ <u>%*</u> <u>_</u> _	
Chassis ITK7000			1 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24
SN 120210824092			Name Tamasha Tina da Itam Data da maddi	
			nume ramano npo dentem cata de modim	
			firmware-Chassi-v1 15,6 M8 Arguivo 8IN 12/06/2023110	19
 Epon System Command Line * 				
* Relcome ! *				
•••••			4	
have the distance of			1	
Access verification/	F			
Access Password:				
EPO0> enable				
Enable Password:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EPON# configure terminal		Transfers ServerLog		
Shell Rassword, hash-3.21		Statt time Client Address File	Mode Size Transferred Blocksize Timeou/Status Depuin	phan
bash-3.2# mkdir -p /nnt/tmp		14/06/2023 08:49:04 192:168:0.88; firms	vare-Chassi octet 15435200 2621440 512 5 🔮 File do	writed in progress.
bash-3.2# od /nnt/tnp				1
bash-3.2#				
bash-3.2‡ tftp -r firmware-Chassi-v1.40.bin -g 192.168.0.89				
		 Connected to localhost 	Freeware mode (max 2 files can be transmitted simultaneously)	
and the second sec		P		

Ao digitar o comando acima o TFTP irá realizar o download do arquivo, aguardar a finalização.

Server File Edit View Help						
📝 둸 💕 Virtual Folder: 🕔		•) 🔊 🐴			
	1					Þ
	Nome	Tamanho	Tipo de item	Data de modific		
	firmware-Chassi-v1	15,6 MB	Arquivo BIN	12/06/2023 11:19		
		×				
Transfers Server Log		•				
Transfers Server Log Start time △ Client Address File	Mode Size Trans	sferre: Blacksiz	······································	escription		
Transfers Server Log Start time △ Client Address File 14/06/2023 08:49:04 192.168.0.88 firmwi	Mode Size Trans are-Ch octet 1643520(1643	ferre- Blocksiz	tīmeou Status D 5 ☑ Fil	escription le downloaded from server	successfu	IIIy.

• Após finalizado o download, vamos descompactar o arquivo tar -xf firmware-Chassi-v1.40.bin.





Guia de atualização do cartão de gerenciamento



 Para finalizar a atualização digitar o comando ./upgrade.sh, neste momento perderá o acesso por alguns instantes.

Abrir o **Prompt de commandos** e executar o commando **ping 192.168.0.88 –t.** Lembrando que o IP a ser digitado será o do seu cartão de gerencia.

C:\Windows\system32\cmd.exe - ping 192.168.0.88 -t	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms TTL=64	
Resposta de 172.17.21.222: Host de destino inacessível.	
Resposta de 172.17.21.222: Host de destino inacessível.	
Resposta de 172.17.21.222: Host de destino inacessível.	
Resposta de 172.17.21.222: Host de destino inacessível.	
Resposta de 1 <u>72</u> .1 <u>7</u> .21.222: Host de destino inacessivel.	
Resposta de 1 <u>72</u> .1 <u>7</u> .21.222: Host de destino inacessível.	
Resposta de 1 <u>72</u> .1 <u>7</u> .21.222: Host de destino inacessível.	
Resposta de 172.17.21.222: Host de destino inacessível.	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms IIL=64	
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms IIL=64	_
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms IIL=64	1
Resposta de 192.168.0.88: bytes=32 tempo<1ms IIL=64	_
	-





Guia de atualização do cartão de gerenciamento

 Abrir o seu navegador de preferência e digitar o IP do cartão de gerenciamento, neste tutorial está o padrão 192.168.0.88

🖨 Think Technology 🗙 🕂	
← → C ▲ Não seguro 192.168.0.88/login	
	Faça o login para inicializar sua sessão
	Usuário
	Senha 🔷
	•
	Login

Login: tkth Senha: tkth

