

Guia de Configuração OLT 3U (TK HA7102)

Atenção aos cuidados com a OLT Chassi TK HA7102

- ✓ Antes de ligar a OLT, verifique a tensão de alimentação pois este modelo não é bivolt;
- ✓ Mantenha os equipamentos òpticos limpos e calibrados;
- ✓ Utilize sempre que precisar a caneta de limpeza óptica, para obter o melhor funcionamento do equipamento;
- ✓ As portas de Uplinks são independentes, Uplink1 entrada de dados e saída na PON1 e Uplink2 entrada de dados e saída na PON2.
- ✓ As portas de Uplinks não podem estar em uma mesma interface brigde;

Vamos conhecer sua OLT?



1. Composição da OLT

- 1- Cartão de Gerenciamento do Chassi
- 2- Módulo para conexão dos clientes
- 3- Slots para expansão

2. Portas da OLT



- 1. Porta onde será feita a gerência OLT;
- 2. Porta Serial RS-232;
- 3. Porta de gerencia do módulo;
- 4. PON2: entrada da fibra;
- 5. Uplink 2: entrada de Link;

- 6. PON1: entrada da fibra;
- 7. Uplink 1: entrada de link;
- 8. Porta Serial RS-232.
- 9. Botão de reset;
- 10. Botão de reset do módulo.

3. Funcionamento dos LEDs do módulo



- 1. 100: Velocidade de conexão 100 Mbps na porta de Uplink;
- 2. Act: Intermitente e acordo com o fluxo de transmissão de dados;
- 3. 1000: Velocidade de conexão 100 Mbps na porta de Uplink;
- 4. Sys: Led fica intermitente quando a OLT inicia normalmente;
- 5. Status: Sempre fica ligado;
- 6. Link: Acesso quando as ONU's estão conectadas normalmente;
- 7. 100: Velocidade da conexão 100 Mbps;
- 8. Link/Act: Conexão ativa, o led fica intermitente de acordo com a fluxo de transmissão;
- 9. **PWR:** Led Power, sempre fica ligado.

4. Funcionamento dos LEDs do cartão de gerenciamento



- 1- FANB: fonte B ligada;
- 2- FANA: fonte A ligada
- 3- PWRB: Funcionamento da fonte B
- 4- PWRA: Funcionamento da fonte A
- 5- PWR: LED Power, sempre ligado
- 6- FDX: Fluxo de dados do cartão

5. Acessando a OLT

- Para este primeiro acesso, a conexão será realizada ponto a ponto.
- Fixar um IP da mesma classe do cartão de gerenciamento em sua placa de rede no PC. IP de acesso do cartão 192.168.0.88.
- Abra o prompt de comado e digite ping 192.168.0.88 -t, certifique-se que o PC responde ao Ping

C:\Users\SU]	PORTE-03_2>ping	g 192.168.	.0.88 -t	
Disparando 1 Resposta de Resposta de Resposta de Resposta de Resposta de	192.168.0.88 cc 192.168.0.88: 192.168.0.88: 192.168.0.88: 192.168.0.88: 192.168.0.88: 192.168.0.88:	bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32 bytes=32	es de dados tempo<1ms tempo<1ms tempo<1ms tempo<1ms tempo<1ms	: TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64 TTL=64

Acesse seu navegador de preferência e digite o IP 192.168.0.88.

Fazer login	
http://192.168.0.88 Sua conexão a este	site não é particular
Nome de usuário	admin
Senha	
	Cancelar Fazer login

- ✓ Nome de Usuário: admim
- ✓ Senha: admin

← → C ▲ Não seg	juro 192.168.0.88			07 y	
Apps G Google Agenda	- S 👶 • Testes de OLTs 👿 🔇 EPON Mamagement	🚫 Diferença GPON e 👩	DWDM: tecnologia 🜈 UPC ou APC? - Fibe	⊘ OLT 2720 e OLT 27 » □ □	Lista de leitura
		EPON	Management System / TK7000	语言/Language	English 🛩
Chink					Logout
System	1	[
System Info	2	8	System Information		
Administrator		System Name:	unknown		
Network		System Description:	unknown		
System Time	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	System Address:	Earth		
System Task		Switch Type:	ТК7000		
System task		Software Version:	v7.48		
Http Port		Revistion:	Release20210706		
System Log		MAC Address:	78:5c:72:a2:87:22		
System Log Config		IP Address:	192.168.0.88		
D L O C		Run Time:	1 days 17 hours 11 minites 22 seconds		
Backup Config		CPU Usage:	3%		
Factory Setting		DRAM Memory:	45.49%		
System Reboot			OK Refresh		
System Upgrade					

Acesso HTTP do cartão

6. Adicionando ONU/ONT na OLT

Atenção aos cuidados com a parte óptica

- ✓ Certifique-se de que a fibra óptica e componentes estejam limpos;
- Tenha sempre em mãos uma caneta de limpeza óptica para manutenção dos conectores e equipamentos de rede;
- ✓ Mantenham os equipamentos calibrados para melhores resultados;

Informações sobre as portas de Uplink

- ✓ As portas de uplinks são independentes;
- ✓ Uplink1 entrada de dados e a porta PON1 saída de dados;
- ✓ Uplink2 entrada de dados e a porta PON2 saída de dados;
- ✓ Não podem estar em uma mesma interface brigde, caso contrário causará loop em sua OLT.
- Antes de conectar a ONU/ONT na OLT, certifique-se de que a potência de recepção esteja entre -7dBm à - 27dBm, caso contrário a OLT não irá reconhecê-la.



• Conectar a fibra na ONU/ONT e verificar o LED da PON, neste momento deve estar estabilizado.



ONU/ONT aguardando a fibra

ONU/ONT com a fibra conectada

Se ao conectar a fibra a PON não estabilizar verificar:

- ✓ Sinal que a ONU/ONT está recebendo;
- ✓ Cabeamento e conexões;
- ✓ Verificar na ONU se reconheceu o modo de operação EPON;
- ✓ Compatibilidade da ONU/ONT.
- Para verificar as ONUs/ONTs conectadas, ONU Management -> ONU Overview. Na tela ao lado irá mostrar todas as PONs dos módulos conectados. Sendo possível verificar a quantidade de ONUs/ONTs total conecta- das, online e offline.

	Select a pon port				
Ponid	Information				
0/1/1	ONU Total=65,Online=60,Offline=5				
0/1/2	ONU Total=47,Online=44,Offline=3				
0/2/1	ONU Total=13,Online=13,Offline=0				
0/2/2	ONU Total=13,Online=11,Offline=2				
0/4/1	ONU Total=40,Online=38,Offline=2				
0/4/2	ONU Total=10,Online=10,Offiine=0				
0/5/1	ONU Total=31,Online=29,Offline=2				
0/5/2	ONU Total=54,Online=53,Offline=1				

 Ao selecionar o módulo e a PON desejada, as informações serão mostradas como todas as ONUs/ONTs conectadas, tanto online como offline e a potência que estarão recebendo.

	I	PON 0/4/1 ONU List	Total:40 OnLine:38	OffLine:2				Return	Refresh
Onuld	Name	MacAddress	Status	Version	Chipld	PortNumber	Temperature	TxPower	RxPower
						Too strong	Low	Too Low	Good
0/4/1:1	NA	e0:e8:e6:de:e4:c7	Up	0101	9128	5	3.00	1.41	-22.60
0/4/1:2	NA	e0:e8:e6:28:c5:73	Up	0101	9125	2	23.00	2.00	-24.95
0/4/1:3	NA	e0:e8:e6:cc:54:29	Down	1002	f501	2	0.00	-inf	-inf
0/4/1:4	NA	e0:e8:e6:2a:d8:82	Up	0101	9125	2	25.00	2.23	-24.95
0/4/1:5	NA	e0:e8:e6:34:b7:09	Up	0101	9125	2	19.00	2.21	-24.81
0/4/1:6	NA	e0:e8:e6:2b:aa:6c	Up	0101	9125	2	26.00	1.58	-25.38
0/4/1:7	NA	e0:e8:e6:2a:df:2c	Up	0101	9125	2	21.00	2.15	-23.87
0/4/1:8	NA	e0:e8:e6:4d:13:af	Up	0101	9125	2	29.00	1.38	-24.44
0/4/1:9	NA	e0:e8:e6:1d:89:03	Up	0101	9125	2	29.00	2.25	-24.32
0/4/1:10	NA	e0:e8:e6:2a:3d:22	Up	0101	9125	2	26.00	1.29	-22.52
0/4/1:11	NA	e0:67:b3:bf:c6:98	Up	0101	9125	2	25.00	2.20	-23.98
0/4/1:12	NA	e0:e8:e6:03:e6:45	Up	0101	9125	2	27.00	2.55	-24.32
0/4/1:13	NA	e0:e8:e6:2a:f9:74	Up	0101	9125	2	26.00	2.19	-27.96
0/4/1:14	NA	70:a5:6a:02:75:33	Up	1002	f501	2	24.00	1.23	-24.95
0/4/1:15	NA	e0:e8:e6:de:ae:25	Down	0101	9128	5	2.00	1.49	-25.53
0/4/1:16	NA	e0:e8:e6:1c:ff:49	Up	0101	9125	2	31.00	2.19	-24.44
0/4/1:18	NA	54:4b:54:06:d9:6a	Up	0101	9125	2	35.00	1.46	-23.57
0/4/1:19	NA	e0:e8:e6:1c:fd:c1	Up	0101	9125	2	30.00	2.10	-25.85
0/4/1:20	NA	e0:e8:e6:e5:16:58	Up	1002	f501	2	30.00	1.56	-26.99

Onde X/Y/Z:A

X: indica o Chassi será sempre "0"

Y: indica a posição do slot em que o módulo está conectado (1 a 8);

- Z: indica a porta PON do módulo (1 a 2).
- A: indica a posição da ONU dentro da PON (1 a 128)
- Caso as informações de potência não estejam aparecendo, este campo vai aparecendo aos poucos, vai depender da quantidade de clientes que tem em sua OLT.
- Sempre fique atento a potência que a ONU/ONT está recebendo, pode causar o mau funcionamento da mesma.

7. Renomear as ONUs/ONTs

Para renomear as ONUs basta clicar na ONU/ONT que deseja renomear, no campo **Name** colocar o nome desejado, após clicar em **OK.**

ONU 0/1/2:1 Configuration					
Mac Address : e0:e8:e6:cc:24:95					
Name : NA					
Optic Module Temperature :	50.00 C				
Optic Module Voltage : 3.00 V					
Optic Module Current :	19.00 mA				
Optic Module Tx Power : 1.81 dBm					
Optic Module Rx Power : -21.55 dBm					
Status : Up					
Operation : V					
OK Refresh Return					

• Nesta mesma janela no campo **Operation**, é possível reiniciar a ONU/ONT.

8. Adicionando um novo módulo em seu Chassi

Para adicionar um novo módulo em seu Chassi, basta seguir os procedimentos abaixo.

- Encaixar o módulo no chassi, não é necessário desligar a OLT para realizar o procedimento;
- Pressionar a chave SEL do módulo. Ela funciona em duas posições, solta ou pressionada.



- > Quando a chave SEL estiver solta, "próxima ao chassi", a gerência está no módulo (Teknovus);
- > Quando a chave SEL estiver pressionada, "afastada do chassi", a gerência está no cartão.
- Uma forma visual de verificar como está a gerência, após conectado em seu chassi, verificar os leds da porta de gerência do módulo.



- Para verificar se o cartão reconheceu este novo módulo, acessando a gerência pelo seu navegador, em
 OLT Management-> OLT Overview, será mostrado o MAC e a posição do slot da OLT que está conectado de 1 à 8 posições.
 - Se em Status o módulo estiver como Up, o cartão já está gerenciando o módulo;
 - Se em Status o módulo estiver como Down, o cartão ainda não está gerenciando o módulo.

Chink		EPON Manag	ement System / TK70	00	Login	语言/La	inguage
System					LUgin. c	umm / Aumm	iisiiatoi
OLT Management			Olt Table				
	Id	Name	MacAddr	Version	PonNum	Status	
OLI Overview	0/1	NA	78:5c:72:50:8f:c8	c230	2	Up	
OLT Ctc	0/3	NA	78:5c:72:51:1a:b0	c230	2	Up	
OLT Bridge	0/4	NA	78:5c:72:51:16:fc	c230	2	Down	
OLI Dilage	0/5	NA	78:5c:72:51:1b:9c	c230	2	Down	
OLT AuthMode	0/6	NA	78:5c:72:51:21:9c	c230	2	Up	
ONU Management	0/7	NA	78:5c:72:51:16:f8	c230	2	Up	
Port Config	0/8	NA	78:5c:72:51:1c:50	c230	2	Up	
Vlan Config			Refresh				
Bandwidth Config			- Herrouri				
Rstp Config							

9. Controle de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	21/07/21