



Guia de Acesso OLT EPON CHASSI 2 Portas PON

OLT TK HA 7102

Atenção aos cuidados com a OLT Chassi TK HA7102

- ✓ Antes de ligar a OLT, verifique a tensão de alimentação pois este modelo não é bivolt;
- ✓ Mantenha os equipamentos ópticos limpos e calibrados;
- ✓ Utilize sempre que precisar a caneta de limpeza óptica, para obter o melhor funcionamento do equipamento;
- ✓ As portas de Uplinks são independentes, Uplink1 entrada de dados e saída na PON1 e Uplink2 entrada de dados e saída na PON2.
- ✓ As portas de Uplinks não podem estar configuradas em uma mesma interface brigde.

Vamos conhecer sua OLT?

Composição da OLT



Figura 1: OLT Chassi 2 portas PON.

- 1. Cartão de Gerenciamento do Chassi.
- 2. Módulo para conexão dos clientes.
- 3. Slots para expansão.

Portas da OLT



Figura 2: Cartão de gerência e módulo.

- 1. Porta onde será feita a gerência OLT;
- 2. Porta Serial RS-232;
- 3. Porta de gerencia do módulo;
- 4. PON2: entrada da fibra;
- 5. Uplink 2: entrada de Link;
- 6. PON1: entrada da fibra;
- 7. Uplink 1: entrada de link;
- 8. Porta Serial RS-232.
- 9. Botão de reset;
- 10. Botão de reset do módulo.

Funcionamento dos Leds do módulo



Figura 3: Módulo 2 PON para OLT Chassi.

- 1. 100: velocidade de conexão 100 Mbps na porta de Uplink;
- 2. Act: intermitente de acordo com o fluxo de transmissão de dados;
- 3. 1000: velocidade de conexão 1000 Mbps na porta de Uplink;
- 4. Sys: led fica intermitente quando a OLT inicia normalmente;
- 5. Status: enquanto a OLT estiver ligada, o led sempre ficará aceso;
- 6. Link: aceso quando as ONUs estão conectadas normalmente;
- 7. 100: velocidade de conexão 100 Mbps;
- 8. Link/Act: conexão ativa, o led fica intermitente de acordo com o fluxo de transmissão;
- **9. PWR:** led power, sempre fica ligado.

Funcionamento dos LEDs do cartão de gerenciamento



Figura 4: Cartão de gerência.

- 1. RUN: cartão de gerência em funcionamento;
- **2.** FANB: fonte B em funcionamento;
- 3. FANA: fonte A em funcionamento;
- 4. PWRB: fonte B ligada;
- 5. PWRA: fonte A ligada;
- 6. PWR: cartão de gerenciamento ligado;
- 7. FDX: fluxo de dados do cartão;
- 8. 100M: velocidade de conexão 100M;
- **9.** 10M: velocidade de conexão 10M.

Acessando a OLT

- Para este primeiro acesso, a conexão será realizada ponto a ponto.
- Fixar um IP da mesma classe do cartão de gerenciamento em sua placa de rede no PC. IP de acesso do cartão 192.168.0.88. Abaixo segue um exemplo:

Prop	riedades de Ethernet 2 X	Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)							
ede	Compartilhamento	Geral							
Conect	ar-se usando:	As configurações IP podem ser at	ribuídas automaticamente se a rede						
📮 F	Realtek PCIe GbE Family Controller	oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solic ao administrador de rede as configurações IP adequadas.							
Esta co	Configurar	 ○ Obter um endereço IP auton ○ Usar o seguinte endereço IP 	naticamente :						
	Agendador de pacotes de servico	Endereço IP:	192.168.0.100						
	Protocolo do Multiplexador de Adaptador de Rede da N	Máscara de sub-rede:	255.255.255.0						
<	Driver de Protocolo LLDP da Microsoft	Gateway padrão:							
lr	nstalar Desinstalar Propriedades	Obter o endereço dos servid	lores DNS automaticamente						
Desc	rição	O Usar os seguintes endereços	s de servidor DNS:						
Proto de re	ocolo de Controle de Transmissão/IP. Protocolo padrão ede de longa distância que possibilita a comunicação	Servidor DNS preferencial:							
entre	e diversas redes interconectadas.	Servidor DNS alternativo:							

Figura 5: Configuração placa de rede PC.

• Abra o prompt de comado e digite ping 192.168.0.88 -t, certifique-se que o PC responde ao Ping

C:\Users\SUPORTE-03_2>pi	ng 192.168.0.88 -t
Disparando 192.168.0.88 Resposta de 192.168.0.88 Resposta de 192.168.0.88 Resposta de 192.168.0.88 Resposta de 192.168.0.88 Resposta de 192.168.0.88 Resposta de 192.168.0.88	com 32 bytes de dados: : bytes=32 tempo<1ms TTL=64 : bytes=32 tempo<1ms TTL=64 : bytes=32 tempo<1ms TTL=64 : bytes=32 tempo<1ms TTL=64 : bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Figura 6: Prompt de comando.

- Acesse seu navegador de preferência e digite o IP 192.168.0.88.
 - > Login: tkth
 - > Senha: tkth

_		
Faça o login para	inicializar sua	sessão
Usuário		*
Senha		a

Figura 7: Login de acesso WEB.

Apresentação da Gerência

Painel



Figura 8: Painel de gerência do cartão.

- Total: quantidade de ONUs conectadas Online e Offline;
- Online: quantidade de ONUs Online;
- Potência baixa: quantidade de ONUs com potência baixa;
- Offline: todas ONUs que foram trocadas ou estiverem desligadas;
- Relatório de ONU: quantidade de ONUs conectada no slot;
- Relatório de OLT: quantidade de módulos conectados.

Status do sistema

thick	=			BR
Painel	Status do Sistema	a		Status do Sistema
🖵 Status do Sistema	Informações Gerais		Informações de Rede	
	Em atividade	5 days	Endereço de Rede	192.168.204.2
E OLT <	Data / Hora	29/02/2024, 08:55	Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Generation and a contention of the sair	Versão de Firmware	1.42	Gateway Padrão	192.168.204.1
	Produto	Chassi		
	Serviços			
	Status do SNMP	Habilitado		
	Status do NTP	Habilitado		
	IP do Servidor NTP	200.160.0.8		

Figura 9: Informações do sistema do cartão.

- Informações gerais: versão do firmware, tempo em atividade, data, hora e descrição do produto;
- Informações da rede: IP, máscara e gateway do cartão de gerência;
- **Serviços:** SNMP (serviço para monitoramento e gerência), NTP (serviço de data e hora) e o IP do servidor NTP.

ONU

thick	=						
TECHNOLOGY	Status					ONU	J <mark>/</mark> Sta
🕐 Painel 🖵 Status do Sistema	Show 128 ¢ entries			Searc	h:		
ONU Status	▼ Nome	Endereço	Status do Link ^{1↓}	Gigabit ^{↑↓}	Slot Î↓	PON	ĩ
O Informações do PON	Teste	e0:e8:e6:e5:9a:88	Offline	Sim	1	1	
 OLT Cartão de Gerência 	<	54:4b:54:15:35:88	Offline	Não			•
▶ Sair		e0:e8:e6:34:18:b8	Online	Sim	1	0	4
		e0:e8:e6:e4:b9:3e	Online	Sim	1	1	
	Nome	Endereço MAC	Status (Gigabit	Slot	PON	
	Showing 1 to 4 of 4 entries				Previo	us 1	Next

Figura 10: Status das ONUs.

- Status
 - Nome: identificação do cliente onde estiver a ONU;
 - Endereço MAC: MAC da ONU conectada;
 - Status do link: ONU online ou off-line;
 - Gigabit: ONU habilitada para planos acima de 100 megas;
 - Slot: posição do módulo onde a ONU está conectada (1 a 8);
 - PON: posição da PON que a ONU está conectada (0 ou 1);
 - Search: localizar uma ONU.
- Configurações 🍳
 - Nome: alterar nome da ONU;
 - Endereço MAC: MAC da ONU;
 - Habilitar Vlan: configurar vlan na porta Lan da ONU.
- Gerenciamento
 - Reiniciar: desligar e ligar a ONU;
 - Remover: remover a ONU da OLT.

Filtros

Show 128 ¢ entries			localiza	r uma ONU	Search:	
Nome	TI Endereço MAC	Status do Link $\uparrow\downarrow$	Gigabit	î↓ Slot	î↓ PON	ţ†
	e0:e8:e6:44:c0:6c	Offline	Sim	1	0	٠
Nome	Endereço MAC	Status do Link	Gigabit	Slot	PON	Filtro
Showing 1 to 1 of 1 entries					Previous	1 Next



Informações do PON

Informações do PON ONU / Informações do PON

Show 128 🗢 entries 💿 Fil-			iltrar Potência Baixa So			Search:		
Nome	Endereço ↑↓ MAC †↓	Slot †‡	PON 11	Temp. °C ↑↓	Bias TX mA 🏗	Potência RX/TX dBm îl	VCC 1	
teste on	e0:e8:e6:e4:b9:3e	1	1	28.46	14.55	-19.14 / 1.67	3.33	
teste off	e0:e8:e6:34:18:b8	1	1	29.48	15.15	-15.78 / 2.20	3.34	
Nome	Endereço MAC	Slot	PON	Temp.	Bias	Potência I	VCC	

Figura 12: Funcionamento das ONUs.

- Informações da PON
 - Nome: identificação do cliente;
 - Endereço MAC: MAC da ONU conectada;
 - Slot: posição do módulo onde a ONU está conectada (1 a 8);
 - PON: posição da PON que a ONU está conectada (0 ou 1);
 - Temp.°C: temperatura de operação da ONU;
 - Bias TX mA: corrente de operação do laser;
 - Potência RX/TX (dBm): potência de recepção/transmissão da ONU;
 - VCC: tensão de operação da ONU.

OLT

🖵 Status do Sistema	Show 8 🗢 entries					Search:		
O Status	Nome	Endereço 14 MAC 14	Slot 👯	Status do Link ^{†↓}	стс ‡	NVS 11	Versão 🏦	
O Informações do PON		78:5c:72:50:8f:c8	1	Online	Habilitado	Desabilitado	c230	\$
O Status			2	Offline	Habilitado	Desabilitado		•
O Informações do PON			3	Offline	Habilitado	Desabilitado		\$
O Alarmes			4	Offline	Habilitado	Desabilitado		۵
Cartão de Gerência <			5	Offline	Habilitado	Desabilitado		٥
🕞 Sair			6	Offline	Habilitado	Desabilitado		٥
			7	Offline	Habilitado	Desabilitado		٥
			8	Offline	Habilitado	Desabilitado		٥
	Nome	Endereço MAC	Slot	Status d	CTC	NVS	Versão	

Figura 13: Status da OLT.

• Status

- Nome: identificação do módulo;
- Endereço MAC: MAC do módulo conectado;
- Status do link: estado de operação do módulo;
- Slot: posição do chassi onde o módulo está conectado (1 a 8);
- CTC: parâmetro de configuração do módulo;
- NVS: parâmetro de configuração do módulo;
- Versão: versão de software do módulo.

thick	=						BR
TECHNICLOCY	Informações do PON				С	DLT / Informaç	ões do PON
🕐 Painel	-						
🖵 Status do Sistema	Show 16 🜩 entries				Search:		
nu <					Bias	Potência	
📑 olt 🔹 🗸	Nome	Slot 1	PON 14	Temperatura	TX mA 14	TX dBm 14	VCC 1
O Status		5101	Ton			abin	
O Informações do PON		1	1	33.74	15.94	5.10	3.32
O Alarmes		1	2	32.97	4.61	7.83	3.29
🖿 Cartão de Gerência 🤇		2	1	57. j	-	-	ē
🕞 Sair		2	2	-	2	-	-



- Informações do PON
 - Nome: identificação do módulo;
 - Slot: posição do módulo (1 a 8);
 - PON: posição da PON que a ONU está conectada (0 ou 1);

- Temp.°C: temperatura de da SFP;
- Bias TX mA: corrente de operação do laser;
- Potência RX/TX dBm: potência da SFP;
- VCC: tensão de operação da SFP.

	≡				BR
	Alarmes				OLT / Alarmes
Painel					
La Status do Sistema	Show 50 ▼ entries				Search
					Search
	Data/Hora 🚽	Slot	Informação	Alarme	Estado
 Status Informações do PON 	01/01/2021 00:03:26	1	ONU Link: e0:67:b3:ba:e7:38	Report Timeout	Ausente
O Alarmes	01/01/2021 00:02:37	1	OLT Link: e0:67:b3:ba:e	7:38 Report Timeout	Presente
 Cartão de Gerência Sair 	Data/Hora	Slot	Informação	Alarme	Estado

Figura 15: Histórico de alarmes.

- Alarmes
 - Data/Hora: momento do alarme;
 - Slot: módulo correspondente ao alarme;
 - Informação: ocorrências nas ONUs e módulos;
 - Alarme: motivo do alarme;
 - Estado: alarme antigo (ausente) ou ativo (presente).

Cartão de Gerência





- Cartão de gerenciamento
 - Endereços LAN: IP de acesso a OLT;
 - Agente SNMP: para sistema de monitoramento;
 - Cliente NTP: configuração de data e hora;
 - Senha: alterar senha de acesso a OLT;
 - Backup e Restauração: realizar o backup da OLT e restaurar as configurações;
 - Restauração de Fábrica: restaurar as configurações do cartão (Não altera o IP de acesso);
 - Atualização: subir nova atualização para o cartão de gerência;
 - Reiniciar: reinicia somente o cartão de gerência;
 - Sair: sair do gerenciamento WEB.

• Controle de revisão

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	21/10/21