

Manual ONU GEPON Wi-Fi

TK280W

v1.0

Santa Rita do Sapucaí - MG

Sumário

Descrição	3
Especificações	3
Apresentação	4
Primeiro acesso	5
Adicionar uma conexão Wan em Modo Bridge	6
Adicionar uma conexão Wan em Modo Router	7
Visualizar IP recebido na pela ONU	8
Habilitar / Desativar DHCP Server	8
Acesso via porta óptica	9
Alterar SSID do Wi-Fi	10
Alterar senha do Wi-Fi	10
Reboot e restore	11

Descrição

TK280W - ONU GEPON com Wi-Fi

Trabalhando com a tecnologia GEPON, é usada para o atendimento FTTH podendo ficar até 20Km distante da central. Possui uma porta ethernet Gigabit para conexão do cliente e duas antenas com 5dBi de ganho para conexão Wi-Fi.

Especificações

Ver Figura 1.

Interface óptica

- · Padrão: EPON (IEEE 802.3ah);
- Taxa de dados: 1.25 Gbps Downlink/1.25 Gbps Uplink;
- Comprimento de onda: TX 1310 nm e RX 1490 nm;
- Distância máxima da OLT: 20 km;
- · Conector: SC/UPC ou SC/APC;
- Sensibilidade óptica de recepção: -27 dBm;
- Número de portas: 1.

Características de rede

- Modo Bridge e Roteado (DHCP Client, IP Estático ou PPPoE);
- Suporte a VLAN: Sim;
- Suporte ao Protocolo SNMP;
- Suporte a RSTP: Sim;
- · Suporte a DMZ, UPnP e redirecionamento de portas: Sim;
- Suporte a IGMP Snooping: Sim;
- Protocolos IP suportados: IPv4 e Ipv6;
- Gerenciamento: Via Web browser;
- Leitura de potência;
- · Acesso pela porta WAN.

Características Wi-Fi

- Padrão 802.11b/g/n para 2,4Ghz;
- Ouantidade de Antenas: 2 antenas fixas;
- Ganho das Antenas: 5 dBi;
- Múltiplos SSID's para diferentes aplicações;
- Criptografia: WEP 68/128 Bits, WPA, WPA2 e WPA/WPA2 (TKIP+AES).

Informações gerais

- Entrada de alimentação: DC 12V 0,5A;
- Dimensões aproximadas (C x L x A): 130 mm ×
- 110 mm × 24 mm;
- Peso aproximado: < 400g;
- Temperatura de operação: 0~50ºC;
- Potência de consumo: < 4W;
- Umidade: 10~90%.



Figura 1 – Especificações.

Apresentação

Na parte frontal, há cinco LEDs (Power, PON, LOS, LAN e Wi-Fi) indicativos que determinam alguns comportamentos da ONU. *Figura 2*.

- **Power**: Permanece aceso enquanto há energia alimentando o equipamento.
- PON: Irá acender quando a ONU estiver alinhada com a OLT
- LOS: Fica piscando até que a ONU esteja desalinhada. O mesmo se apaga com após o alinhamento.
- LAN: Acende quando há conexão da porta Ethernet da ONU com a placa de rede do computador
- Wi-Fi: Acende enquanto a opção de Wi-Fi está habilitada na ONU.



Figura 2 – ONU TK280W. Parte Frontal.

Já na parte de trás há:

- 1 Porta PON para conector de fibra.
- 1 Botão de reset
- 1 porta LAN para conector RJ45.
- Chave ON/OFF, para ligar e desligar ONU.
- Conector JACK DC para entrada de alimentação 12V. Ver *Figura 3*.



Figura 3 – ONU TK280W. Parte traseira.

Primeiro acesso

O IP de acesso da ONU Wi-Fi é 192.168.101.1 Para ter acesso, é necessário estar na mesma rede do IP da ONU. Como exemplo, foi configurado um o IP 192.168.101.100 no computador. *Figura 4*.

Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)										
Geral										
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.										
Obter um endereço IP automaticamente										
O Usar o seguinte endereço IP: —										
Endereço IP:	192 . 168 . 101 . 100									
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0									
Gateway padrão:	· · ·									
Obter o endereço dos servidores	DNS automaticamente									
Outro este endereços de seguintes enderece en	ervidor DNS:									
Servidor DNS preferencial:										
Servidor DNS alternativo:	· · ·									
Validar configurações na saída	Avançado									
	OK Cancelar									

Figura 4- Configurando IP local.

Ao conectar um cabo UTP entre o computador e a ONU você verá se estabeleceu conexão entre os dois equipamentos através do LED LAN da ONU que irá acender. Também pode-se testar se há comunicação entre os equipamentos através do comando "PING"

ſ	es. Administ	rado	or: Prompt de Comando	o - ping 192.1	168.101.1 -t		
	Resposta	de	192.168.101.1:	bytes=32	tempo=1ms	TTL=64	
	Resposta	de	192.168.101.1:	bytes=32	tempo=1ms	TTL=64	
	Resposta	de	192.168.101.1:	bytes=32	tempo=1ms	TTL=64	
	Resposta	de	192.168.101.1:	bytes=32	tempo=1ms	TTL=64	
	Resposta	de	192.168.101.1:	bytes=32	tempo=1ms	TTL=64	
	Resposta	de	192.168.101.1:	bytes=32	tempo=1ms	TTL=64	
	Resposta	de	192.168.101.1:	bytes=32	tempo=1ms	TTL=64	
	Resposta	de	192.168.101.1:	bytes=32	tempo=1ms	TTL=64	
	Resposta	de	192.168.101.1:	bytes=32	tempo=1ms	TTL=64	
							*
٤.							

Figura 5 – Teste Ping.

Verificado o a conexão entre os dois equipamentos, utilize um navegador de internet para acessar a ONU através do IP 192.168.101.1. Existem dois perfis de usuário que possuem senhas distintas:

Usuário convencional: User: admin / Password:admin

Super usuário : User: adminisp / Password:adminisp

O perfil de usuário que pode fazer configurações de roteamento é o Super usuário. E é este que será utilizado para configurações. O perfil de usuário convencional só pode fazer apenas algumas configurações simples.



Figura 6 – Acesso Web.

Adicionar uma conexão Wan em Modo Bridge

Após ter feito o acesso à ONU, vá na aba Internet – Internet Config selecione o modo de conexão Bridge e habilite a opção "Lan DHCP Disable" para desabilitar o DHPC server existente na porta LAN da ONU.

Status	Internet	Security	Application	Management	Diagnosis
nternet Config	Port Binding	DHCP Server	WLAN Config	Remote Mgmt QoS	Time Config
WAN Con	ıfig				
WAN Con	nection name:	1_INTERNET_	B_VID ▼		
Mode :		Bridge	T		
Connectio	n Mode:	lpv4	•		
Enable Vl	an:				
Vlan ID:		0			
802.1p:		(NULL)	Ŧ		
Multicast	VLAN:	0			
MTU:		1492			
Service M	lode:	INTERNET	T		
LAN DHO	CP Disable:				
Bind port:					
Port_1	1				
wirele	ess(SSID1)				
NOTE:First	st internet Route War	ı is default route(sur	fing the internet)		
			_		

Figura 7- ONU em modo Bridge.

Adicionar uma conexão Wan em Modo Router

Para adicionar um conexão em modo Router, ainda na aba Internet – Internet Config selecione o modo de conexão Router. Existem 3 opções de configuração: Configurar um DHCP Client, um IP estático e um PPPoE Client.

Status	Internet	Security	Application	Management	Diagnosis
Internet Config	g Port Binding	DHCP Server	WLAN Config	Remote Mgmt QoS	Time Config
WAN Cor	nnection name:	1_INTERNET_	B_VID ▼		
Mode :		Route	•		
Connectio	on Mode:	lpv4	•		
O DHC	Р	Obtain an IP addres automatically	5		
Static	:	Use Static IP addres	55		
PPPo	E	PPP over Ethernet (PPPoE)		
		PPPOE proxy enabl	ed		
		Mixed PPPoE routin enabled	ng/bridge		
NAT:		•			
Enable V	lan:				
Vlan ID:		0			
802.1p:		(NULL)	Ŧ		
Multicast	VLAN:	0			
Enable IG	MPproxy server:				
MTU:		1492			
User nam	e:	think			
Password	:	•••••			

Figura 8 –ONU em modo Router.

Visualizar IP recebido na pela ONU.

Quando a ONU está em modo roteado é possível visualizar o IP recebido pela ONU. Para isto, vá na aba Status – Internet Info. Na parte em que se refere à Wan Info aparecerá o IP e máscara correspondente ao IP.

					Guie	way Name: Home Gatew	
tus Internet	Securit	ty	Applica	tion	Managemen	it Diagnosis	
e Info Internet Info LA	N & WLAN	TR-069 S	Status				
WAN Info							
Interface	VLAN ID	Protocol	IGMP	Status	IP address	Subnet Mask	
1_INTERNET_R_VID_	0 PPPoF		Disable up		10.0.0.10	255.255.255.255	

Figura 9 - IP recebido na porta WAN.

Habilitar / Desativar DHCP Server

Para habilitar ou desabilitar o DHCP Server da ONU vá na aba Internet – DHCP Server.

Status		Tutowset			Consulta		A 14			
Status		Internet			Security		Арри			
Internet Config Port]	Binding	DHCP Server	WLAN Co	nfig	Remote Mgmt	QoS	Time Config			
DHCP Server Configuration										
Configure DHCP Se	rver IP Ad	dress and Subnet Ma	isk. Click "Ap	ply" to	save the configurati	on.				
IP address:		192.168.101.1								
Subnet mask:		255.255.255.0								
Disable the DH	ICP server									
Enable DHCP Start IP addresses	server	101.2								
Find IP address:	192.100	101.2								
Leased Time:	One da	v v								
DNS1:	192.168	.101.1								
DNS2:	114.114	.114.114								
DNS3:	8.8.8.8									
Enabled DHCF	server rel	ay								
DHCP server IP	address:	172.19.31.4								
Edit reserved I	P addres	s list Edit	DHCP add	ress ra	ange					
Apply										

Figura 10 - Habilitar/desabilitar DHCP Server.

Acesso via porta óptica

A ONU permite que se faça o acesso remoto via porta óptica. Para isso as opções da aba Management – Remote Access Control devem ser marcadas. Marque as opções Remote ping WAN e Remote telnet WAN e Remote WEB management. Há também a opção de alterar a porta de acesso Web que, caso seja necessário, deve ser alterado. Deve-se aplicar um reboot na ONU para as alterações feitas surtirem efeito. Figura 11.

Status	Int	ernet	Security	Aj	pplication	Managen	nent I
User Device Log	Maintenance	CATV Config	OLT Adapt Settings	Firmware Update	Backup Restore	Language Select	Remote access control
Remote ping WAN	interface m	anagement					
The remote ping WAN interf	ace enable: 🕑						
Remote telnet WAI	N interface r	nanagement					
The remote telnet WAN inter	face enable: 🗹						
Remote WEB man	agement						
Remote WEB management e	nable: 🗹						
Remote WEB administration	port: 80						
Apply							
NOTE:Reboot the device the	n to take effect						



Alterar SSID do Wi-Fi

Para visualizar as configurações do Wifi vá até a aba Internet – WLAN Config. Nesta aba pode-se fazer algumas configurações como alterar SSID e alterar o canal do Wi-Fi. Para alterar o SSID do Wi-Fi basta alterar a nomenclatura selecionada, vista na Figura abaixo. Na opção "Advanced" é possível configurar a senha do Wi-Fi.

Status	Internet		Security	Application
Internet Config Port	Binding DHCP Server	WLAN Config	Remote Mgmt QoS	Time Config Routing
Click "save/apply",	the BASIC configuration of the	e wireless settings to	ake effect.	
 Enable wir 	reless			
Band:	2.4 GHz (B+G+N) ▼			
Virtual SSID				
SSID:	HGW-5E6262			
BSSID:	e0:67:b3:5e:62:63			
Bandwidth:	20/40MHz 🔻			
Control Band:	Upper •			
Channel:	Auto 🔻			
Current channel:11	L			
Rate:	Auto 🔻			
Transmit power:	100% 🔻			
Cancel broadcast:				
SGI:	ON 🖲 OF	F		
WMM:	🖲 on 🔘 of	F		
Save/Apply	Advanced	1		

Figura 12- Alterando SSID.

Alterar senha do Wi-Fi

Para alterar a senha do Wi-Fi vá na aba Internet – WLAN Config – Advanced. Selecione a opção de autenticação desejada, para o caso foi escolhido a WPA2 por se tratar de uma autenticação mais segura e depois faça a alteração da senha desejada. A senha padrão é 12345678.

Status	In	ternet	Security	Арј	plication	n N	Ianagement	Diagnosis	He
Internet Config 1	Port Binding	DHCP Server	WLAN Config	Remote Mgmt	QoS	Time Config	Routing		
Wireless settin	gs - Security								
This page confi SSID Type:	gures the securi	ty features of the w Root AP	vireless LAN port. Inc HGW-5E6262 🔻	luding setting authen	tication n	node, data encryp	tion mode, wireles	s network authentication key and key l	ength.
Network authe	ntication mode:	WPA2	T						
WPA2 encryp	tion:	🗆 TKIP 🕑	AES						
WPA Pre shar	ed key:	12345678							
Save/Appl	1	Back							

Figura 13 – Modificação de senha do Wi-Fi.

Reboot e restore

Pela interface WEB é possível aplicar o comando reboot que fará com que a ONU reinicie e o comando restore que retornará alguns dos parâmetros da ONU para o padrão de fábrica. Para ter acesso as esses comandos vá na aba Management – Device.

Management	Status	Internet	Secu: CATV Config	rity Ap OLT Adapt Settings	plication Firmware Upda	Management ite Backup Restore
Device Reboot Restore ONU			C	Click the following butt	on to restart ONU start	:

Figura 14 – Reboot e restore.