

Antes de iniciar as configurações de gerência:

- ✓ Caso for utilizar o IP padrão da OLT, alterar o gateway para 192.168.1.1;
- ✓ Criar em seu router board uma brigde entre as portas de comunicação;
- ✓ Criar a Vlan para a gerência;
- ✓ O IP pode ser alterado para realizar a gerência.
- Abra o software de gerenciamento da OLT o Teknovus.



• Clicar com o botão direito do mouse, selecionar Edit Personality.







Guia configurando gerência na porta de Uplink

• Em Management Connection, alterar os campos abaixo:

T Teknovus Personality Editor. ver. C230: DADesktop/Teknovus_230:PC Host GUT/data/tkp/Pers3723.tkp					
File	Search Mo	de Tools	Serial Port Help		
	Extended Vendor IEEE 802.3ah ID	ID Informatio	Host IP Address	00000000001321681100	
	Epon 0 Epon 1	nection	Management IP Address	0000000001821881100	
	Lnp 0 Lnp 1		Management Gateway IP	000000000013216811	
	Gpio Contiguratio CVLAN Ethertype SVLAN Ethertype	ration itype itype M T Impedance	Netmask Used by Firmware	0000000000255 255 0	
	Boot Mode Enable NVS		Base MAC Address of Mgmt Port 02	(785C72511B9C	
	TK3723 ODT Imp		Management VLAN ID	333	🔶 Hex 🕅
	Fatal Alarm Reset	Delay	CLI UART Baud Rate	9600	🜩 Hex 🥅
	DDR2 Utiput Dri DDR2 I/O Drive	Strength	Host Physical Interface	LNP-VLAN < 0x2 >	_
	DDR2 Refresh Int FIFO 0 Configurati FIFO 1 Configurati	terval	HostTransport Protocol	UDP < 0x1 >	•
		ion	Host IP Discovery	Static < 0x0 >	•
			Local IP Discovery	Static < 0x0 >	•
			PHY Address for Mgmt Interface 0	(03	
			Local Mac Discovery	Static < 0x0 >	-
			Host Lnp Instance	3	🔶 Hex 🕅
			Revert to Default		

- ✓ Management VLAN ID: Criar a VLAN em seu Router Board e inserir neste campo
- ✓ Host Physical Interface: Selectionar a opção LNP-VLAN <0x2>
- ✓ Host Transport Protocol: Selecionar a opção UDP <0x1>
- Host LNP Instance: O valor inserido será 3, indicando que a gerência será realizada pelas duas portas de Uplink.
- Após realizar as configurações acima, iremos salvar as alterações, Tools -> OLT Host Write-> Send Profile to Device







• Ao fechar a janela de configuração, aparecerá a mensagem abaixo, basta clicar em Não.



• Ao finalizar será necessário reiniciar a OLT para salvar as configurações.



Se as configurações estiverem corretas, neste momento conseguirá acessar o Teknovus pela porta de Uplink.

