	Título: Guia deletando links não associados	**Revisão:**	00

1. OBJETIVO

Deletar os Links não associados da OLT

## 2. REFERÊNCIA / DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Não se aplica.

3. SIGLAS E DEFINIÇÕES

IT	- Instrução de Trabalho
OLT	- Optical Line Terminal

4. DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES

Este procedimento irá derrubar todos os clientes,

Passo 1 – Com o botão direito do mouse clicar em **OLT** e selecionar a opção **Disable OLT.**


Neste momento os clientes irão se desconectar.

Passo 2 – Com o botão direito do mouse clicar em **OLT** e selecionar a opção

**Refresh Network.** Ao executar este comando as ONUs ficarão em Unassociates

Links.

Passo 3 – Com o botão direito do mouse em **Unassociated Links** e selecionar a opção **Delete All Link Provisioning.**

Para certificar que os links foram deletados corretamente, abaixo na tela de terá os logs **Clear All Provisioning a Logical Link**

Passo 4 – Com o botão direito do mouse em **OLT** e selecionar a opção **Enable OLT.**

Neste momentos as ONUs irão voltar Online novamente.

Após habilitar a OLT, os clientes irão subir aos poucos. Caso tenha bastante clientes aguardar alguns minutos.

5. CONTROLE DE REVISÃO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	01/03/22