Guia de Usuário

HABILITANDO 128 CLIENTES POR PORTA PON

think
TECHNOLOGY
Indústria Brasileira

Informações sobre o procedimento

- ✓ Caso seja necessário a alteração, os clientes irão se desconectar;
- ✓ Padrão de fábrica, já vai habilitada para 128 clientes por porta.

1. Habilitando na PON0

Clicar em **OLT**, na janela ao lado vá em **Ports -> EPON-0 -> Network Params -> Link Parameters,** alterar de 64 para 128, abaixo no botão **Apply**, clicar na seta ao lado escolher a opção **Disable OLT/Apply/Enable OLT.**

2. Habilitando na PON1

Nesta mesma janela, **Ports -> EPON-1 -> Network Params -> Link Parameters,** alterar de 64 para 128, abaixo no botão **Apply**, clicar na seta ao lado escolher a opção **Disable OLT/Apply/Enable OLT.**

3. CONTROLE DE REVISÃO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	06/08/2021